


INSTRUCTIONS DE MONTAGE DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE POUR NIVEAU VAPEUR HAUTE PRESSION Type KTA

LE RESPECT DES INSTRUCTIONS DE MONTAGE INDIQUEES CI-DESSOUS CONDITIONNE LA BONNE VISIBILITE DU NIVEAU

1. Vérifier l'alimentation électrique de chacun des boîtier d'éclairage modèle EVA50 (un boîtier pour chaque section de niveau), à savoir 220V 50Hz (puissance de l'ampoule 15W). Toutes les lampes doivent être en état de marche.
2. Il est impératif que le dispositif d'éclairage soit correctement installé dans la bonne position. Les mentions "HAUT" et "BAS" sont indiquées sur la boîte métallique. Respecter le sens de montage.
IMPORTANT: pour un observateur placé face au niveau, s'assurer que le filtre rouge se situe à gauche et le filtre vert à droite (le filtre rouge doit toujours être placé du petit coté du trapèze).



3. Pour le montage du dispositif d'éclairage sur le niveau, nous recommandons la présence de deux opérateurs: une personne pour l'ajustement de l'éclairage sur le niveau, l'autre pour vérifier la bonne visibilité des indications rouge/vert en se plaçant approximativement à 3 mètres, face au niveau.
IMPORTANT: l'utilisation d'une coiffe montée en façade du niveau permettra d'optimiser la lecture.

Dans un souci constant d'amélioration des produits, les caractéristiques des matériels présentés dans ce document pourront être modifiées sans préavis. L'utilisateur reste responsable de la conception et de la réalisation de ses installations ainsi que du choix des matériels qui y sont incorporés.